



Fíjese en las imágenes para seguir las instrucciones paso a paso. A continuación se proporciona información adicional.

General

AccessPoint es un producto orientado a la comodidad, no es un producto de seguridad.

A. Establecimiento de la combinación

No se ha fijado ninguna combinación inicial en la cerradura de su caja AccessPoint. Seleccione su propia combinación. Cada número de la combinación se puede usar sólo una vez.

No utilice una combinación de números que pueda ser adivinada fácilmente, como números de teléfono o fechas de cumpleaños.

Utilice entre cuatro y siete números en su combinación.

B. Prueba de la combinación elegida

Pulse los botones de los números de su combinación (debe escuchar un "clic" al pulsar cada botón).

Presione deslizando hacia abajo el botón OPEN. Si la combinación se ha introducido correctamente, el botón OPEN se deslizará totalmente hasta el final de su recorrido. Si se ha cometido algún error el botón OPEN no deslizará totalmente. Si esto sucede NO coloque la tapa en la caja AccessPoint. Presione deslizando hacia abajo el botón CLEAR y revise las imágenes de la sección A: Estableciendo su combinación.

C. Instalación del modelo Permanente

Retire la tapa.

Utilice un martillo y un punzón o un destornillador para abrir los agujeros de montaje.

Instale la caja AccessPoint con los tornillos apropiados sobre una superficie plana, como hormigón o ladrillo, preferiblemente oculta a la vista.

D. Instalación del modelo para ventanilla de vehículo [Magnum PushBottom]

Este modelo se cuelga de la ventanilla del vehículo mediante un gancho especial fijado a la caja.

Utilización: Baje parcialmente (abra) la ventanilla del vehículo. Coloque el gancho sobre la ventanilla del vehículo, de manera que la caja quede en la parte exterior. Suba (cierre) la ventanilla para retener la caja AccessPoint. Cierre y bloquee la puerta del vehículo.

Importante: Retire la caja AccessPoint de la ventanilla del vehículo antes de circular con él.

E. Para abrir y cerrar su caja AccessPoint

Introduzca los dígitos de su combinación en cualquier orden. Si se ha equivocado, presione hacia abajo el botón CLEAR y vuelva a empezar.

